

Contenido

Muchos originales bidimensionales y asuntos como objetos pequeños requieren una estructuración especial por capturar la imagen: La cámara debe mirar el al asunto hacia abajo. En muchos casos una exacta alineación es indispensable. Esto puede lograrse usando soportes especiales de cámara - conocidos como las soportes copiativos en el "mundo de la fotografía".

Además, son también necesarios equipos de iluminación específicos para estas situaciones de disparo.

La posición y el equipo de iluminación junto con una cámara adecuada representan una solución completa para estos trabajos de captura de imagpulgadas. La gama de soporte de cámara y equipos de iluminación Kaiser están organizados en "familias de sistemas". Nosotros usamos la palabra "sistema" como el diseño modular y un amplio rango de componentes adicionales fáciles de adaptar a las necesidades de muchas tareas.

Agrupando las unidades en "familias" se indica claramente que unidades y componentes pueden acoplarse y están diseñados para trabajar juntos perfectamente. Es más, esto le ayudará escoger el equipo de adecuado a su necesidad.

Sobre todo al escoger un equipo de iluminación, usted tiene que asegurarse que es el adecuado e idóneo. Es adecuado si puede colocar la cámara en el soporte respecto al tamaño y estabilidad.

Por eso usted encontrará equipos de iluminación especializado dentro de la respectiva "familia de sistema".

Al escoger un "sistema de iluminación adecuado", usted tiene que tener en cuenta una variedad de problemas: las dimensiones, condición y propiedades reflexivas del sujeto a fotografiar, así como el tipo de medios de almacenamiento usados con su cámara. Al trabajar con película "analógica", es de especial importancia la temperatura color de las antorchas: aprox. 5000° Kelvin para películas luz de día y de 3200° a 3400° Kelvin para películas de luz artificial.

Con la fotografía digital pueden haber nuevos requerimientos dependiendo de los elementos CCD (chip o conexión). No sólo con cámaras con escáner con sensor de línea, sino también con cámaras o respaldos que usen micro escáner o modo de disparo múltiple, hay requisitos especiales en lo que se refiere a estabilidad de la luz. Los sistemas de la iluminación con operación a alta frecuencia son los primeros seleccionados en estos casos.



"eVision" Copylizer

Esta "herramienta de captura de imagen" universal comprende una completa combinación de soporte / iluminación refleja / iluminación transmitida, especialmente adecuada para la captura de imagen digital.









Página 3



rePRO

Este sistema está rigurosamente diseñado para soportar pesadas cargas y brindar excelente estabilidad, reuniendo todos los requisitos profesionales para la captura de imágenes analógicas y digitales. Mantiene la estabilidad necesaria especialmente para cámaras con escáner de sensor de línea, sistemas de micro escáner, cámaras con banco de ópticas y cámaras de televisión.







Página 7



R1

Alta flexibilidad y extraordinaria versatilidad son las excelentes cualidades del sistema R1, satisfaciendo igualmente bien para aplicaciones analógicas y digitales. Un amplio rango de componentes y accesorios le permiten solventar, incluso, tareas especiales.

Página 9













R2/R3

Un sistema "para aficionados" – adecuado también aplicaciones profesionales-, ambos ofrecen la estabilidad apropiada para cámaras CCD de consumo como para las livianas SLR's o las digitales compactas.











reprokid

Esta unidad es ideal para todas las aplicaciones dónde el espacio pequeño y el peso escaso es el problema. Su bajo coste es su consecuente efecto.









Página 17


Accesorios y cuadro de especificaciones

Página 18

Todas las unidades están disponibles en 120 V, 230 V y 240 V salvo indicación específica.



"eVision" Copylizers



- Para la captura fotográfico y electrónica de asuntos de cualquier clase, incluyendo asuntos tridimensionales.
- Para documentación electrónica usando sistemas de cámara digital o analógico.
- Para la captura de documentos, logotipos, símbolos, fotografías y dibujos para procesos posteriores en sistemas DPT o uso en videoconferencias o redes en línea.
- Por reproducir y documentar películas de rayos X, diapositivas de gran formato, asuntos en silueta y objetos transparentes.
- Por hacer presentaciones con diapositivas.
- Como video-presentador en escuelas y universidades, para cursos de enseñanza y reuniones, publicidad, industria, representación de imágenes médicas, para uso militar y de la administración pública.
- Para la integración en sistemas de evaluación para pruebas de calidad y supervisión en laboratorios de industria.

Para todas las ramas de la industria y la administración, en la medicina, ciencia e investigación, en el área de la comunicación y de las tecnologías de información donde las fotografías y otros originales tienen que ser copiados, catalogados, archivados, procesados o transformados, hay un elemento necesario, más allá del sistema de cámara que usted haya escogido: un copylizer de Kaiser.

Proporciona un soporte fiable a su cámara

y la iluminación adecuada para reproducción y documentación para fotografía convencional así como para la captura de imágenes digitales.

> El soporte puede usarse con o sin las respectivas unidades laterales de iluminación previstas para todos los soportes.

Los soportes aparecen en la página 4, las unidades laterales de iluminación en la página 5 y los accesorios adicionales en la página 6.

> 3 Kaiser eVision

Kaiser eVision

eVision Copylizer	~		>	4		>					2	
оор / <u> </u>	eV	ision exe.cut	ive	eV	ision com.pa	act		e	Vision	ı ini.ti	al	
Número de Código	5232	5212	5211*	5233	5213	5210	5226	5224	5206	5204	5205*	* 5203 *
SOPORTE		Consistie	ndo en el ta	blero base il	uminable co	n columna	y braz	o para	la cá	mara.		
Tablero Base iluminable	Fuente de color, e	iluminación escala en cm	i. y pulgada	s, patas con	n lámparas fli altura ajusta es de ilumin	ble individu	almer	ite 4.	5000° Incluy	K de e fijad	tempe ciones	ratura de
Dimensiones exteriores		63 x 55 cm			45 x 52 cm				32 x 4	45 cm		
Área iluminada		43 x 35 cm			30 x 22 cm				20 x	18 cm		
Lámparas		4 x 13 W			4 x 8 W				4 x 8	3 W		
Lámpara de sustitución		2136			2146				214	16		
Cd/m² en la sup. iluminada		3300			2850				460	00		
Funcionamiento de alta frecuencia	•	•	-	•	•	-	•	•	•	•	-	-
Intensidad regulable	•	-	-	•	-	-	•	•	-	-		_
Base con el nivel de burbuja de aire	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Columna Altura	Hecho de escala	e tubería de de en cm y pul	gadas. Braz	o de soporte	estabilidad, r hecho en al ura. Brazo de 75 cm	uminio mol	deado	. Man	es. An ivela d	de mai	0 mm. no par	con a la
		TOO CIII			/3 CIII				67	CIII		
Ajuste de altura con compensación de peso	-	-	-	-	-	-		-	•	_	•	-
Regulación de altura por piñón y cremallera con transmisión suave ⑤	-	-	-	-	-	-	•	-	•	-	•	-
Brazo de la cámara												
Tipo (vea página 11)		RTP ②			RA 102				RA 1	01		
Adaptabilidad		horizontal			no				no)		
Montura de la cámara	B ³ /8 /	B 1/4, interca	ambiable		B 1/4			B ³ /8 /	B 1/4,	interc	ambial	ble
Dispositivo de posicio- namiento de camara	•	•	•	_	_	_	•	•	•	•	•	
Desmontable/Intercambiable			•		•		•	•				
Unidades de iluminación adecuadas		5252/5272 5253/5273	5251	5254/5274	5254/5274	5250*	-	-	-	-	-	-
a b c M		106 cm 3,5 - 21,8 cr 59 x 43 cm 4 kg máximo			81 cm 17,5 cm 41 x 40 cm 4 kg máximo)			73 11,7 28 x 33 4 kg m	' cm 3,5 cm		
Voice of Sizing	* no disponib	le en 120 V		3			4				5	5
Kaiser eVision	HAI MADE IN	SERMANY	1		AND CONTRACTOR						1	

Unidades de Iluminación para Copylizers **RB 4.24 RB 4.36 RB 8.36** 5250* 5254 5274 5251 5252 5272 5253 5273 Número de Código UNIDAD DE ILUMINACIÓN Consiste en dos luces y brazos de lámpara. Banco de luz para iluminación pareja y suave. Conecta y opera vía copylizer 3 + 1. Luces Lámparas fluorescentes compactas, tipo luz día, temperatura color 5400° K, índice de rendimiento color (CRI) 98. Tipo de la lámpara 4 x 24 W 4 x 36 W 8 x 36 W Lámparas = Lámpara de sustitución 5259 5567 5567 Área de emisión de luz 36 x 16,5 cm 51 x 23,5 cm 51 x 23,5 cm Funcionamiento de alta frecuencia Intensidad regulable 🗇 🗾 Interruptor de dos niveles 1 Pantalla de difusión 6 Montura con brazo (9) pivotable para soporte Tubo de acero con sección transversal cuadrada, 20 mm de dimensión del borde. Brazos de las lámparas Montado en fijaciones prediseñadas en la base del copylizer. Inclinación / Ángulo ajustable con bloqueo de la articulación 8 Altura ajustable continuamente La luz puede desplazarse La luz puede girarse 5210 5233/5213 5233/5213 5211* 5232/5212 5232/5212 5232/5212 5232/5212 Modelo del copylizer adecuado 40° 0-90° 0-90° 47 cm 47 cm 54 - 59 cm 44 cm 54 - 59 cm b 55 cm 76 cm 76 cm C * no disponible en 120 V

Kaiser eVision

Kaiser eVision

Kaiser eVision

Accesorios + Componentes	Para eVision exe.cutive Copylizer	Para eVision com.pact Copylizer	Para eVision ini.tial Copylizer
77	Placa de Presión de vidrio hecha "originales ondulados" y como acrílico. Puede encajarse en la l illumina y puede le	a con cristal de alta calidad, para una protección para la placa de bisagra de apoyo de la placa del vantarse fácilmente.	
	5292:con guías de tope graduable	5291: sin guías de tope	
7	da. Puede encajarse en la bisagra d	ectora de la placa de acrílico, para c le apoyo de la placa del Illumina y pi anes redondos para sostener el origin	uede levantarse fácilmente. Cuatro
/	Rejilla impresa por posicionam	iento. Guías de tope graduable.	
	5294	5293	5298
	influencia de luz perdida al cap pequeños entre 24 x 36 mm (diap	scaras ajustables para prevenir la turar los originales transparentes ositiva de 35 mm) y 13 x 18 cm. / oisagra de apoyo de la placa del vantarse fácilmente.	
	5296	5295	
	brazos de cámara del sistema Kaise	n equiparse con las columnas y los er R1 (vea la pág. 11). Pueden agre- des luces de iluminación laterales. n ajustables en altura.	
	Área de iluminación 43 x 35 cm 5241*: sin HF 5242: con HF 5262: con HF, regulable	Área de iluminación 30 x 22 cm 5240: sin HF 5243: con HF 5263: con HF, regulable	
	Lámpara de Sustitución 2136 para los copylizers y placas de apoyo del illumina exe.cutive. 5400° Kelvin, 13 W.	Lámpara de Sustitución 2146 para los copylizers y placas de apoyo del illumina com.pact. 5400° Kelvin, 8 W.	Lámpara de Sustitución 2146 para el copylizers ini.tial. 5400º Kelvin, 8 W.
	Para Unidades de Iluminación RB 8.36, RB 4.36	Para Unidades de Iluminación RB 4.24	
	Base de Sujeción 5256 Para colocar las unidades de iluminación laterales RB 8.36 y RB 4.36 en tableros de más de 48 mm de grosor. 2 piezas.		
	Unidad de Conexión 5258 Para operar las unidades de iluminación RB 8.36 y RB 4.36 independientemente de un copylizer o placa de apoyo Illumina.		
	Lámpara de Sustitución 5567 5400° Kelvin, 36 W.	Lámpara de Sustitución 5259 5400° Kelvin, 24 W.	
6 Kaiser eVision	* no disponible en 120 V		HAI MADE IN

rePRO



El Sistema para los más

Altos Requerimientos

Profesionales

Cuando usted necesite la máxima estabilidad, solidez y capacidad de carga, el sistema Kaiser rePRO es la opción correcta.

Este sistema no es sólo para fotografía doméstica y estudios de video, sino también para tecnología, ciencia, educación, investigación y producción para medios de comunicación.

Debido a su sumamente alto nivel de estabilidad, el sistema rePRO es especialmente adecuado para capturar originales reflejados o transparentes de gran formato con las cámaras digitales con escáner de sensor de línea, micro escáner o modo de disparo múltiple.

El soporte de diseño modular incluye una mesa con altura activa fija y una columna montada en una base rígida. A la mesa también pueden agregarse unidades de iluminación optativas. Según el trabajo, la mesa puede equiparse con una amplia placa de apoyo para originales reflejados o retroiluminados para originales transparentes.

El ajuste del nivel de altura de la cámara se motoriza y trabaja individualmente a lo largo de toda la columna, vía telemando.

La plataforma de la cámara puede moverse dos velocidades, independiente de la carga apoyada.

Para el posicionamiento preciso del eje óptico de la cámara el brazo portador puede colocarse horizontalmente y, además, girarse +/- 90 gra-

La columna, hecha de un tubo especial de múltiples secciones está firmemente montada en una base de moldeada y embutida, sumamente fuerte y resistente a las vibraciones.

Para originales reflejados hay disponible una unidad de iluminación apta.

Esta estación de trabajo profesional – equipada con un adecuado sistema de cámara a su elección – ofrece las condiciones óptimas para las tareas de captura de sofisticadas imágenes.


Kaiser rePRO


Accesorios + **Componentes**











64-91 cm

Altura sin la base (Ancho x Altura x Profundidad): 88 x 66 x 78 cm

Mesa Marco

5615

Espacio de suelo requerido (Ancho x Profundidad): 88 x 104 cm

Construcción de tubo de acero, desmontable Base de la columna hecha de aluminio moldeada y embutida, con nivel de burbuja de aire integrado

Las patas pueden ajustarse en altura indívidualmente

Bandeja de apilamiento: 79,5 x 49 cm

Tablero Base 5616

Para ser insertado en la mesa marco 5615.

Dimensiones (Ancho x Profundidad): 80 x 60 cm

Grosor: 38 mm **Especificaciones:** Material de madera de alta compresión, laterales de plástico laminado, rejilla de escala impresa en

cm / pulgadas. Incluye guías de deslizamiento para la unidad de control de unidad de iluminación opcional

Retro Iluminador 5617

Para ser insertado en la mesa marco 5615. Área de trabajo: 80 x 60 cm Área iluminada: 48 x 43 cm

Placa de cristal Lámparas: 4 x 55 W Lámparas fluorescentes

compactas.

Temperatura color: 5400° K, CRI = 98 Vida media de las lámparas: 8.000 horas Ventilador de refrigeración, sin interruptor térmico de origen

Luminancia: 6.700 cd / m² Uniformidad: 85% Funcionamiento de alta frecuencia

La lámpara de sustitución: 2414

Columna 5612

Altura: 1,5 m Sección transversal (Ancho x Profundidad): 12 x 8 cm Material: aluminio anodizado negro Escala impresa cm / pulgadas

Soporte de la cámara

Carga máxima: aprox. 15 kg. Ajuste de Altura: motorizado, dos velocidades Velocidad de ajuste: constante, indépendiente de carga Movimiento: vía engranaje sinfín, autolimitado por posición de altura exacta Funcionamiento: telemando por cable Interruptor final: auto-

mático, por foto-sensor Ajuste horizontal: guías paralelas con tracción por fricción, manivela de mano y tornillos de bloqueo en los laterales derecho e izquierdo Nivel de burbuja de

Placa de montura de cámara:

aire incorporado

Oscilante + / - 90° Tamaño: 13 x 13 cm Rosca de montura: B 1/4 / B 3/8, intercambiable, ajustable horizontalmente

Unidad de Ilumina-ción RB 5056 HF 565

Banco de luz con ár emisión de luz 64 x 21 cm

Reflector con interio de alto brillo

Lámparas: 2 lámpara fluorescentes tipo lu día de 55 W en cada banco

Temperatura color: 5400° K, CRI = 98

Funcionamiento de alta frecuencia, 40 Kł

Caja de mando separada

Las luces pueden inclinarse'y moverse

Brazos horizontales las lámparas ajustab en altura de fórma continua

Brazos verticales de las lámparas ajustab oscilantes con señal de altura, con seguro

Montura base firme moldeada y embutic ancho de la pinza: 15 a 55 mm

Lámpara de sustitución: 3454



Montura de pared 5614

Para la columna 5612. Parte inferior con base, nivel de burbuja de aire y compartimiento para la alimentación eléctrica. Sección superior ajustable para el posicio-namiento de la columna vertical.

Distancia pared - col.: aprox. 35 cm.

Distancia pared - placa de la montura de la cámara: aprox. 51-73 cm.

Adaptador Macro 5627

Soporte para reducir al mínimo la distancia entre la cámara y la base.

Se coloca en la montura para la cámara.

Adaptador rePRO 4421

Para usar los brazos de cámara con el sistema

Pantallas de difusión 5593

Para colocar en el receptáculo porta-filtro 5592. 2 piezas.

Polarizadores 5594

Para colocar en el receptáculo porta-filtro 5592 2 piezas.

Receptáculo porta-filtro 5592

Raíles guía para enganchar a los bancos de iluminaci RB 5056 HF. 2 pares.















Kaiser R1





El Sistema Universal, Sofisticado, Flexible, Versátil, Multifuncional, Adaptable,

Modular



 Alta estabilidad, precisión angular y calidad artesanal.

• Ideal para el uso con sistemas de la cámaras de hasta 4 kg de peso total.

Amplio rango de componentes y accesorios.

Unidades adaptables a requisitos individuales.

 Las tableros base de varios tamaños, columnas de diferentes alturas, brazos de cámara con variedad de opciones de ajuste.

 Unidades de iluminación con varias lámparas y reflectores, trabajando diferentes niveles de potencia, con varias opciones de ajuste de montaje.

Este sistema – optimizado para adaptabilidad – es completamente modular y, por consiguiente, permite también configuraciones personalizadas.



Kaiser Sistema R1					-
Soportes					
Némana da Cédica	RSX	RS 10	RS 1	RS 1	RS 1 microdrive
Número de Código	5512	5513	5510	5511	5507
SOPORTE		Consiste en el tablero	base con la columna y e	el brazo de la cámara.	
Tablero base		Gris mate, con rejilla fin	·	7.	
Dimensiones externas	60 x 50 cm	60 x 50 cm	45 x 50 cm	45 x 50 cm	45 x 50 cm
Grosor Base con nivel de	32 mm	32 mm	28 mm	28 mm	28 mm
burbuja de aire 4 Patas ajustables en altura	•	•	•	•	•
Columna	Tubo de sección d		nodizado, ancho: 70 m a para la regulación de l	m, escala de centímetros y a altura.	pulgadas,
Altura	120 cm	100 cm	100 cm	100 cm	100 cm
Ajuste de altura con tracción por fricción	-	-	•	•	-
Regulación de altura por piñón y cremallera	•	•	-	-	•
Contrapeso	•	•	•	•	•
Tracción fina	-	-	-	-	•
Brazo de cámara			Intercambiable		
Tipo (vea página 11)	RTX ①	RTP	RA 1	RT 1	RA 102
Adaptabilidad	horizontal, oscilante	horizontal	_	horizontal	-
Montura de cámara	B ³ / ₈ / B ¹ / ₄ , cambiable	B ³ / ₈ / B ¹ / ₄ , cambiable	B $^{3}/_{8}$ / B $^{1}/_{4}$, cambiable	B ³ / ₈ / B ¹ / ₄ , cambiable	B 1/4
Dispositivo de posicio- namiento de cámara ③	-	•	•	-	-
Botón de bloqueo	•	•	-	-	•
Posiciones de cámara	frontal/trasera	frontal	frontal	trasera vertical/horizont.	frontal
a b c M	125,5 cm 18 - 31 cm 60 x 43 cm máximo 3,5 kg	105,5 cm 15,5 - 23,8 cm 60 x 43 cm máximo 4 kg	105 cm 18,5 cm 45 x 43 cm máximo 4 kg	105 cm 23 - 31,8 cm 45 x 43 cm máximo 3 kg	105 cm 18,7 cm 45 x 43 cm máximo 4 kg
10 Kaiser Sistema R1			3	4	

Tubo de sección de aluminio negro mate

brazo de soporte ajustable en altura con

anodizado, escala centímetros y pulgadas,

manivela, montura giratoria para los brazos

1:10

_

Cenal lea To

Columnas

de la cámara.

1,5 m

1,2 m

1m

1_m

1m

1m

4409

4408

4475

4476

4474

4473

5519

Tableros

5527

Kaiser Sistema R1

Componentes + Accesorios

4412

Para las columnas de sistema R1. Parte superior de la sección ajustable para la posición vertical. Parte inferior con base y nivel de burbuja de aire. Distancie entre la pared y el brazo frontal del soporte (sin cámara montada en el brazo): aprox.

Montura de pared

25 cm.

Mesa Marco 5508

Para todos los soportes / tableros del sistema R1. Patas ajustables en altura. Compartimiento con guías de deslizamiento para la


> caja del mando de las unidades de iluminación.

> > Ancho x Altura x Profundidad: 58 x 51 x 60 cm


Brazos de cámara

5522


- Ajustable horizontalmente vía guías paralelas con tracción fina
- Placa de montura inclinable +/- 90°
- Nivel de burbuja de aire
- Montura frontal / trasera



- · Ajustable horizontalmente vía guías paralelas
- Dos posiciones de montaje para formato horizontal y vertical
- Brazo oscilante




- Ajustable horizontalmente vía guías paralelas
- Dispositivo de posicionamiento de la cámara






• Dispositivo de posicionamiento de la cámara



- Para cámaras con mayor distancia entre la montura del trípode y el eje óptico
- Dispositivo de posicionamiento de la cámara



- La plataforma de la cámara puede moverse horizontalmente a izquierda o derecha
- Topes graduables para la posición final
- La cámara puede montarse para formatos horiz. y vertic.



- Plataforma para dos cámaras que pueden moverse horizontalmente a izquierda o derecha
- Para montar dos cámaras simultáneamente, por ejemplo para disparos comparativos



Ajustable en altura y oscilante, para luz transmitida y reflejada. Marco pivotable con placa de cristal y acrílico

37 x 48 cm. Viene con un brazo de soporte adicional por montar en la columna.

Brazo de extensión 4455

Extiende 8 cm el brazo de soporte de la columna.



- a - ,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		b	d H
	a	b	С	

Rejilla gris, fina, mate, escala cm / pulgadas,

patas ajustables en altura individualmente, base de aluminio moldeado embutido, con

5517

5518


nivel de burbuia de aire.

	a	b	С	d
5519	80 cm	60 cm	53 cm	32 mm
5518	60 cm	50 cm	43 cm	32 mm
5517	45 cm	50 cm	43 cm	28 mm



Kaiser Sistema R1

	RB 5055 HF	RB 5004 HF	RB 5004	RB 5000 D
imero de Código	5590	5558	5557	5556
NIDAD DE ILUMINACIÓN		Consiste en dos luces y	brazos de la lámpara.	
ces		Banco de luz para ilumi	nación pareja y suave.	
Tipo de lámpara	Lámparas fluores	centes compactas, tipo luz día	a, índice de rendimiento de c	olor (CRI) 98.
Temperatura color	5400 Kelvin	5400 Kelvin	5400 Kelvin	5400 Kelv
Equipo de iluminación	4 x 55 W	4 x 36 W	4 x 36 W	2 x 36 W
Lámpara de sustitución	3454	5567	5567	5567
Área de emisión de luz	64 x 21 cm	50 x 21 cm	50 x 21 cm	50 x 21 cr
Funcionamiento de alta frecuencia	•	•	-	-
Reflector interior de alto brillo (1)	•	•	-	-
Soporte pivotable con montura para trípodes	•	•	•	-
Caja de control	•	•	•	_
separada ③				
separada 🕦 azos de la lámpara	Tubo de acero con secció de grosor. Brazos vertic	ón transversal cuadrada, traba cales con escalas ⑥ . Ángulo	de soportes tipo abrazadera de inclinación ajustable con	④ al tablero hasta obotón de bloqueo
·	Tubo de acero con secció de grosor. Brazos vertic	ón transversal cuadrada, traba cales con escalas ⑥ . Ángulo	de soportes tipo abrazadera de inclinación ajustable con	④ al tablero hasta de botón de bloqueo (
azos de la lámpara Altura ajustable	Tubo de acero con secció de grosor. Brazos vertio	ón transversal cuadrada, traba cales con escalas ⑥ . Ángulo ●	de soportes tipo abrazadera de inclinación ajustable con •	④ al tablero hasta de botón de bloqueo € ●
Altura ajustable continuamente (8)	Tubo de acero con secció de grosor. Brazos vertic	ón transversal cuadrada, traba cales con escalas ⑥ . Ángulo •	de soportes tipo abrazadera de inclinación ajustable con •	al tablero hasta de botón de bloqueo (- -
Altura ajustable continuamente ®	Tubo de acero con secció de grosor. Brazos vertico	ón transversal cuadrada, traba cales con escalas ⑥ . Ángulo ⑥ . Ángulo 	de soportes tipo abrazadera de inclinación ajustable con • • • 16 mm	al tablero hasta de botón de bloqueo de blo
Altura ajustable continuamente ® La luz puede moverse La luz puede girarse Dimensión del borde	de grosor. Brazos vertic	eales con escalas ⑥ . Ángulo • • • 16 mm	de inclinación ajustable con	botón de bloqueo (- - 16 mm
Altura ajustable continuamente (B) La luz puede moverse La luz puede girarse Dimensión del borde	de grosor. Brazos verticas de grosor. Brazos ver	eales con escalas Angulo	de inclinación ajustable con	botón de bloqueo (-
Altura ajustable continuamente ® La luz puede moverse La luz puede girarse Dimensión del borde	de grosor. Brazos vertico	eales con escalas Angulo ang	de inclinación ajustable con 16 mm 0-72° 47 cm	botón de bloqueo 16 mm 0-72° -
Altura ajustable continuamente (B) La luz puede moverse La luz puede girarse Dimensión del borde	de grosor. Brazos verticas de grosor. Brazos ver	eales con escalas Angulo	de inclinación ajustable con	botón de bloqueo






Luces


Kaiser Sistema R1

Componentes + Accesorios





	Soportes para filtros		Polariz	Polarizadores		Pantallas de difusión	
lúmero de Código	5592	5582	5594	5584	5593	5583	
Para usar con	5590, 5591	5558/57/56	5590/5591	5558/57/56	5590/5591	5558/57/56	
Longitud / Tamaño	60 cm	46 cm	64 x 21,5 cm	50 x 21,5 cm	64 x 21,5 cm	50 x 21,5 cm	
Descripción	Usando	Usando los orificios existentes en el reflector se colocan los raíles guía del soporte del filtro, entonces pueden insertarse el polarizador o la pantalla de difusión.					
Cantidad suministrada	2 pares	2 pares	2 piezas	2 piezas	2 piezas	2 piezas	





Brazos de lámpara

Fijación de Luz / Flash

5571

lámparas con pie accesorio

o montura de rosca 1/4".

Para sujetar el flash o

1 pieza..



Fijaciones de luz RB 3





Número de Código	5560
	Ajustable en ángulo y altura
	Abrazadera de conexión a tablero hasta 48 mm
	Dimensión del borde: 16 mm
	Equipo completo para ambos lados.
	2 piezas.

5563 Para usar con el 5560. 2 piezas. Zócalo E27. Oscilante y pivotable Equipo de lámpara de 2 x 250 W máximo.

Lámparas no incluidas. Para ver cual es el reflector adecuado vea la página 19. 2 cable de 2 m, con el interruptor en el cable.

Monturas de Lámpara GNT

5564 Para usar con el 5560. 2 piezas. Zócalo E27.

Con lámparas de cuello de cisne, de 36 cm, de largo cada uno.

Equipo de lámpara 2 x 250 W. máximo.

Lámparas no incluidas. Para ver cual es el reflector adecuado vea la página 19. 2 cable de 2 m con el interruptor en el cable.

5568*

Luces Vario RL 100

Para usar con el 5560. 2 piezas.

Luces halógenas de enfoqu reg. individualmente hasta aprox. 20% de potencia.

Con lámparas de cuello d cisne, de 40 cm de largo.

Lámparas: 2 x 100 W, 12 V, 3200 K, lámpara de susti tución: 3054.

Cable: 2 x 4 m

Proporcionado con dos regul dores de intensidad separado con transformador integrado

Filtro de conversión

93324

Fijación frontal de segurida con filtro de conversión y aletas móviles. Para luz Vario RL 100.

* no disponible en 120 / 240 V.











R2/R3

Compacto, Flexible, Estable



Kaiser Sistema R2/R3








Soportes

	RS 2 XA	RS 3 XA			
Número de Código	5411	5311			
Tablero	Rejilla fina gris mate con escala de centí	metros y pulgada impresa, grosor 25 mm.			
Dimensiones	40 x 50 cm	40 x 42 cm			
Base	Aluminio moldeado embutido	Tablero de acero			
Columna	Tubo de sección de aluminio negro mate anodizado, ancho 35 mm, escala de centímetros y pulgadas, manivela para la regulación de altura.				
Altura	76 cm	76 cm			
Brazo de la cámara	Ajustable horizontalmente hasta 7 cm, colocando la rosca de B 1/4"				



	5411	5311
a	79,5 cm	80 cm
b	12,5-19,5	12,5-19,5
С	44,5 cm	37 cm
M	1,5 kg	1,5 kg

Luces				The state of the s	The state of the s
	RB 218 HF	RB 218	RB 260 digital	RB 2	RB 3
Número de Código	5454	5453	5462*	5450	5350
UNIDAD DE ILUMINACIÓN			Consiste en luces y brazos	de la lámpara.	
Luces	2 b	ancos de luz d	con reflector interior	4 reflectores	2 zócalos E27
Tipo de lámpara	La	ámparas fluore	scentes compactas	para lámparas opalinas**	para photofloods**
Lámparas	2 x 18	3 Watt	2 x 11 Watt	4 x 150 Watt máximo	2 x 250 Watt máximo
Temperatura color	5400	Kelvin	6000 Kelvin	3000 Kelvin	3200 - 3400 Kelvin
Lámpara de sustitución	54	58	5460	_	_
Funcion. de alta frecuencia	•	_	-	-	-
Brazos de lámpara		Tubo de a	cero con sección transversal c	cuadrada, dimensión del bord	le 16 mm.
Fijaciones		Soportes co	on abrazadera de hasta 48 mr	m de grosor.	Encaja sólo en RS 3 XA.
Inclinación/Ángulo ajustable			•	•	_





 $^{^{\}ast}\,$ no disponible en 120 V ** no incluido, para saber cuales son las lámparas adecuadas vea la página 19



Altura ajustable continuamente La luz puede moverse La luz puede girarse








	5454/5453	5462	5450	5350
α	0-72°	0-72°	0-72°	25°
a	38,5 cm	39,5 cm	47 cm	47 cm
b	50 cm	50 cm	50 cm	46 cm
С	34,5 cm	30,5 cm	_	_
d	_	_	35 cm	42 cm









Accesorios

Placa de copiado 5901

- * Por posicionar y fijar originales
- * Placa metálica con base antides-
- * Superficie gris Mate al 18% de reflexión
- * Rejilla y escala impresa

planos

- * Cuatro clavijas de registro retráctiles a distancia normal entre los orificios perforados
- * Cuatro soportes para el asunto hechos de plástico con sección permanentemente magnetizada
- * Tamaño del área de la rejilla impresa: 46 x 34 cm
- * Tamaño total 50 x 38 cm; Altura: 10 mm
- * Posibilidad de montaje en la pared

Plataforma de enfoque 5531

- * Eje fino de transmisión
- * Tornillo de bloqueo
- * Ajuste rápido con sólo bloquear la palanca
- * Rango de trabajo: 120 mm
- * Escala milimétrica
- * Plataforma para cámaras grandes con superficie antideslizante
- * Montura intercambiable rosca B 1/4" / B 3/8"
- * Rosca de trípode A 1/4" / A 3/8"
- * Diseño extraplano
- * Aluminio negro anodizado
- * Pueden combinarse dos plataformas de enfoque 5531 para crear plataformas cruzadas



Dispositivo de ajuste 5990

- * Para la alineación precisa de la
- Montaje en el objetivo con diodo central
- * Ajuste por la ayuda de la imagen reflejada del diodo
- * También para fotografía de pantalla

Soporte para libros 5904


- Dispositivo de soporte para libros abiertos para diversas alturas
- Placa base con fondo antides-
- Placa de presión de cristal abatible
- Bisagras de altura variable hasta 95 mm dependiendo de la altura del libro
- * Ocho bloques de espuma premoldeada para compensación de altura
- Tamaño de la placa de apoyo: 43 x 41 cm

Parasol anti-reflejo 5907-08


- * Dimensiones totales (Ancho x Altura x Profundidad): 47 x 13 x 45 cm
- * Impide la reflexión de la cámara sobre superficies reflejantes
- * Monturas con anillo adaptador del filtro delante de la lente
- * 5907: para lentes con rosca de filtro 62, 58 y 55 mm
- * 5908: para lentes con rosca de filtro 55, 52 y 49 mm

Adaptador de Voltaje D. C. 2395

- Para supresión de la onda residual (< 1%)
- Requerido para sistemas de cámaras digitales de alta sensibilidad
- Sólo para fuentes de iluminación de alta frecuencia
- Carga máxima: 400 Watt
- * Disponible en 230 / 240 V



18 Accesorios







Cuadro con las Especificaciones más Importantes



SOPORTES DE CÁMARA

Tipo	Número de Código	Altura de la columna	Las dimensiones del tablero / área iluminada (i.a.) cm	rea a la distancia focal de:		Unidades de iluminación adecuadas	
Copylizer exe.cutive	5232 5212 5211	100 cm 100 cm 100 cm	i.a. 43 x 35 cm i.a. 43 x 35 cm i.a. 43 x 35 cm	53 cm 53 cm 53 cm	27 cm 27 cm 27 cm	5273/5253/5272/5252 5273/5253/5272/5252 5251	zer
Copylizer com.pact	5233 5213 5210	75 cm 75 cm 75 cm	i.a. 30 x 22 cm i.a. 30 x 22 cm i.a. 30 x 22 cm	40 cm 40 cm 40 cm	20 cm 20 cm 20 cm	5274/5254 5274/5254 5250	Copylizer
Copylizer ini.tial	5203-06 5224, 5226	67 cm 67 cm	i.a. 20 x 18 cm i.a. 20 x 18 cm	35 cm 35 cm	17 cm 17 cm		
RSP rePRO	5612 con 5615 y 5616/5617	150 cm 66 cm	80 x 60 cm	88 cm	44 cm	5656	rePRO
RSX RS 10 RS 1 RS 1 RS 1 microdrive	5512 5513 5510 5511 5507	120 cm 100 cm 100 cm 100 cm 100 cm	60 x 50 cm 60 x 50 cm 45 x 50 cm 45 x 50 cm 45 x 50 cm	66 cm 53 cm 53 cm 53 cm 53 cm	33 cm 27 cm 27 cm 27 cm 27 cm 27 cm	5590/5558/5557/5556/ 5591/5559/5552/5554/ 5563 ² /5564 ² /5568 ²)	R1
RS 2 XA RS 3 XA	5411 5311	76 cm 76 cm	40 x 50 cm 40 x 42 cm	37 cm 37 cm	18 cm 18 cm	5454/5453/5462/5450 5454/5453/5462/5450/5350	R2/R3
reprokid	5360/61	59 cm	32 x 38 cm	33 cm	16 cm	incluido con 5360	repro- kid

UNIDADES DE ILUMINACIÓN

Tipo	Número de Código	Potencia (el vatio)	Temperatura color (Kelvin)	Iluminación (lux) ³⁾	Tiempo/ Apertura ⁴⁾	Soporte de cámara adecuado	Código de lámpara de sustitución	
RB 8.36 HF RB 4.36 HF RB 4.36 RB 4.24 HF RB 4.24	5273, 5253 5252, 5272 5251 5274, 5254 5250	8 x 36 4 x 36 4 x 36 4 x 24 4 x 24	5400 5400 5400 5400 5400	5900 2900 2900 2900 2950 2950	1/30 1/15 1/15 1/15 1/15	5232, 5212 5232, 5212 5211 5233, 5213 5210	5567 5567 5567 5259 5259	
RB 5056 HF	5656	4 x 55	5400	7900	1/30	5612 con 5615 y 5616/5617	3454	Z A3
RB 5055 HF RB 5004 HF RB 5004 RB 5000 DL RB 5003 UV RB 101 RB 300 RB 104 RB 3 ²⁰ GNT ²⁰ RL 100 Vario ²⁰	5590 5558 5557 5556 5591 5559 5552 5554 5563 5564 5568	4 x 55 4 x 36 4 x 36 2 x 36 6 x 18 2 x 650 2 x 300 4 x 150 4 x 150 4 x 250 2 x 150 2 x 250 2 x 150 2 x 250 2 x 100	5400 5400 5400 5400 UV-UN, lo 3400 3200 3000 3200 3400 3200 3400 3200 3400 3200	7900 4900 3100 1600 ngitud de onda 36 15000 9000 9700 3900 20000 13000 5000 15000 5400 15200 8600	1/30 1/15 1/15 1/8 66 nm 1/60 1/30 1/15 1/60 1/15 1/60 1/15 1/60 1/15 1/60 1/15	5512, 5513, 5510, 5511, 5507	3454 5567 5567 5567 5569 3051 3038 3124 ⁵⁾ 3128 ⁵⁾ 3127 ⁵⁾ 3127 ⁵⁾ 3128 ⁵⁾ 3127 ⁵⁾ 3128 ⁵⁾ 3127 ⁵⁾ 3128 ⁵⁾ 3127 ⁵⁾	El área del dato: DIN
RB 218 HF RB 218 RB 260 digital RB 2 RB 3	5454 5453 5462 5450 5350	2 x 18 2 x 18 2 x 11 4 x 75 4 x 150 2 x 150 2 x 250	5400 5400 6000 3000 3000 3200 3400	1160 1160 1650 1400 3000 5000 15000	1/4 1/4 1/8 1/8 1/15 1/15 1/60	5311, 5411 5311, 5411 5311, 5411 5311, 5411 5311, 5411 5311, 5411 5311	5458 5458 5460 4356 ⁵⁾ 3124 ⁵⁾ 3128 ⁵⁾ 3127 ⁵⁾	área del dato: DIN A4
reprokid	5360	2 x 150 2 x 250	3200 3400	14000 31000	1/60 1/125	incluido incluido	3128 ⁵⁾ 3127 ⁵⁾	El área




 ¹⁾ como máximo, altura de la cámara y ancho de la imagen de disparo = 36 mm)
 2) para uso con el brazo de lámpara 5560
 3) medido con la uniformidad de iluminación más alta posible considerando las opciones de ajuste de los brazos de la lámpara
 4) velocidad de obturación aproximada a f=8. en segundos
 5) no incluido. 3127, 3128 son lámparas con reflector; 3124, 3130, 4356 son lámparas sin reflector

Duplicación de Diapositiva y Grabación

Una gama de componentes útiles para el posicionamiento preciso y la iluminación pareja para cuando es necesario capturar diapositivas y los negativos fotográficos 35 mm y 4 x 5", por ejemplo para duplicación o digitalización.

- 5972 Sistema para copiado de diapositivas, incl. 4544, 5979, 4583, 4489, 5969, 5973
- 5975 Sistema para copiado de diapositivas, incl. 4544, 5979, 4583, 4489, 5969, 4453
- 5979 Equipo para copiado de diapositiva: soporte y tapa del cabezal color
- 4544 Cabezal color: fuente de iluminación de 100 ., lámpara de halógena, filtros color YMC con ajuste continuo, filtro UV y control de densidad. Requiere transformador: 4451 / 4453
- 4451 Transformador para 4544, estabilización electrónica de voltaje



5973 Módulo de refrigeración, para 4544, para funcionamiento constante.

4583 Porta-negativo


4489 Máscara de negativo para montar diapositivas de 35 mm

4584 Porta-negativo para montar diapositivas de formato medio (7 x 7 cm)

5976 Adaptador para copiar diapositiva de 4 x 5"

5974 Filtro de conversión

5969 Diapositivas de prueba





España

Arkofoto S. A.
Paseo de Gracia 22,3
08007 Barcelona
Tel (+34) 93-3010020
Fax (+34) 93-3180277
E-mail: arko@arkofoto.es
Internet: www.arkofoto.es

Mexico

CSM Comercial Suizo Mexicana S. A. DE C. V. Av. Revolución 1884, Apdo. Postal 20-197 C. P. 01000 Mexico, D. F. Tel (+52) 5-5509200 Fax (+52) 5-5504168 E-mail: turicia@turicia.com.mx Internet: www.turicia.com.mx

Kaiser Fototechnik GmbH & Co. KG Postfach 1262 · 74711 Buchen · Germany

Tel.: +49(0)6281 407-0 Fax: +49(0)6281 40755 www.kaiser-fototechnik.de info@kaiser-fototechnik.de

